

# NÁVOD K AUTU NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám, že jste zakoupil výrobek auto na dálkové ovládání.  
V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.

ConQuest entertainment a.s.  
Kolbenova 962/27d  
198 00, Praha 9  
tel: 284 000 111  
info@toy.cz  
www.toy.cz



## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



### 1 Hlavní parametry

E334-003  
Složení: plast a elektronika  
Baterie v aute: 3,7V AA dobíjecí baterie (součástí balení)  
Baterie dálkového ovládání: 2x 1,5V AA (nejsou součástí balení)



### 2 Vložení baterie

- Sejmete kryt prostoru pro baterie na zadní straně ovladače rychlost. Vložte 2x baterií AA 1,5V (nejsou součástí balení). Přišroubujte kryt zpět (viz obr. 2A).
- Šroubovákem uvolněte kryt baterie na podvozku auta a vložte dovnitř 1x 3,7V baterii, která je součástí balení. Přišroubujte kryt zpět (viz obr. 2B).



**Poznámka:** Produkt se nabíjí přibližně 2-3 hodiny. Vyndejte baterii z auta a propojte ji s nabíječkou USB, viz obr. 2C. Nepoužívejte tuto USB nabíječku k nabíjení jiných produktů.

### 3 2.4GHz Automatické párování

- Po nainstalování baterií zapnete ovladač i auto. Na autě se pomalu rozblíkají světla a na ovladači se rozsvítí indikační dioda. Auto je nyní ve fázi automatického párování. Úspěšné dokončení oznámí dvojitý zvuk.
- Každý ovladač může být spárován pouze s jedním autem. Úspěšné spárování nevyvolá žádné rušení.
- Jestliže se ovladače nespáruje s autem po dobu 1 minuty, vypněte auto i vysílačku a opakujte párování.
- Spárování s jiným autem nebo ovladačem proběhne po vypnutí obou zařízení a opětovném zapnutí.



### 4 Základní ovládání

Dopředu		
Dozadu		
Vlevo		
Vpravo		
Dlouze zmáčkнут obě tlačítka - pravá rotace		
Dlouze zmáčkнут obě tlačítka - levá rotace		

### 5 Pokročilé funkce

**DEMO:** Po stisku tlačítka se traktor uvede do demonstračního režimu, ve kterém předvádí své možnosti. Demonstraci zrušíte opětovným stiskem tlačítka.

Vypněte přístroj a vyjměte baterie z auta i ovladače, pakliže je nebudete dlouho používat.

### 6 Poznámky

- Nehrajte si s autem na ulici. Najdete bezpečné místo, kde se vám nemůže nic stát.
- Používání auta ve vlhkém prostředí může způsobit zkrat. Pro očištění auta použijte čistou a suchou látku.
- Pakliže auto jede nezvyklou rychlostí nebo špatně reaguje, vyměňte baterie.
- Baterie vkládejte či vyměňujte pouze za přítomnosti dospělé osoby. Používejte doporučené baterie.
- Vkládejte baterie ve správné pozici.
- Nekombinujte staré a nové baterie. Nezkratujte baterie.
- Nepřipojujte přístroj ke zdrojům elektrického napětí.

### RIZIKO UDUŠENÍ

Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.  
Specifikace a barvy výrobku se mohou lišit od nákresu a fotek v této příručce.