

TÁVIRÁNYÍTÓS AUTÓ ÚTMUTATÓ

Kedves vásárló,
köszönjük, hogy ezt a távirányítós autót választotta. Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon hozzánk segítségért.

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 962/27d,
Praha 9
info@cqe.hu
www.toy.cz
tel: 284 000 120



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1 Főbb paraméterek

E334-003
Összetétel: műanyag és elektronika
Autó elemei: 3,7 V-os AA újratölthető elem (mellékelve a csomaghoz)
Távirányító: 2x 1,5 V AA elem szükséges. (A csomag elemet nem tartalmaz.)



2 Elem behelyezése

Nyissa fel az elemtartót a távvezérlő hátulján. Helyezzen be 2 x 1,5 V-os AA elemet (A csomag elemet nem tartalmaz.). Majd helyezze vissza és csavarozza rá az elemtartót. (2A ábrán látható módon.)
Az autó alvázán található elemtartót nyissa ki csavarhúzóval és helyezze be a 3,7 V-os AA újratölthető elemet (mellékelve a csomaghoz). Majd helyezze vissza és csavarozza rá az elemtartót. (2B ábrán látható módon.)



Megjegyzés: Az autó kb. 2-3 óra töltést igényel. Az újratölthető elemet csatlakoztassa a mellékelt USB töltőre (2C ábrán látható módon.). Ne használja ezt az USB-töltőt más termékek töltésére.

3 2,4 GHz-es automatikus párosítás

1. Az elemek behelyezése után kapcsolja be a távvezérlőt és az autót. Az autó lámpái lassan villogni kezdenek, és a távirányító LED jelzőfénye elkezd világítani. Az autó automatikus párosítási módba lépett. A sikeres párosítás befejezését kettős hang kiadása jelzi ki.
2. Minden távvezérlő csak egy autóval párosítható. A sikeres párosítás nem okoz interferenciát.
3. Abban az esetben ha a távvezérlő az autóval nem hangolódik össze 1 percn belül, kapcsolja ki az autót és a távvezérlőt, és ismételje meg a párosítást.
4. Párosítás egy másik autóval vagy távvezérlővel akkor történik, ha mindkét készüléket ki- és bekapcsolják.



4 Alap műveletek

Előre		
Hátra		
Balra		
Jobbra		
Hosszan nyomja meg mindkét gombot - jobbra forgás		
Hosszan nyomja meg mindkét gombot - balra forgás		

5 Speciális funkciók

DEMO: A gomb megnyomása után a jármű bemutató üzemmódba hozzuk, melyben megmutatkoznak a lehetőségek. A bemutató üzemmód megszüntethető a gomb ismételt megnyomásával.

Amennyiben várhatóan huzamosabb ideig használaton kívüli állapotban lesz, távolítsa el a készülékből az elemeket.

6 Megjegyzés

1. Ne játsszon az autóval az utcán. Találjon biztonságos helyet, ahol nem történhet baleset.
2. Az autó nedves környezetben rövidzárlatot okozhat. Az autó tisztításához használjon tiszta és száraz puha rongyot.
3. Cserélje ki az elemeket, ha az autó szokatlan sebességgel halad vagy nem reagál megfelelően.
4. Az elemek cseréjét felnőtt felügyelet mellett végezze. Kizárólag megegyező típusú vagy egyenértékű elemeket használjon.
5. Elemeket helyezze be a jelzett polaritással megfelelően.
6. Ne keverje össze a különböző típusú, valamint az új és használt elemeket.
7. Ne csatlakoztassa a készüléket az áramforrásokhoz.

FULLADÁSVESZÉLYES

Kis alkatrészek. Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek számára.
A termék kinézete, színe eltérhet a kézikönyvben feltüntetett rajzoktól és fényképektől.