

NÁVOD K AUTU NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám, že ste si zakúpil výrobok auto na diaľkové ovládanie.
V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť, radi Vám pomôžeme.

ConQuest entertainment a. s.
Kolbenova 967/27d,
198 00 Praha 9,
www.cqe.sk
info@conquest.sk



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



1 Hlavné parametre

E334-003
Zloženie: plast a elektronika
Batéria v aute: 3,7V AA dobíjacia batéria (súčasťou balenia)
Batérie diaľkového ovládania: 2x 1,5V AA (nie sú súčasťou balenia)



2 Vloženie batérií

1. Odstráňte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane ovládača rýchlosti. Vložte 2x batérie AA 1,5V (nie sú súčasťou balenia). Priskrutkujte kryt späť (viz obr. 2A).
2. Skrutkovačom uvoľnite kryt batérie na podvozku auta a vložte dovnútra 1x 3,7V batériu, ktorá je súčasťou balenia. Priskrutkujte kryt späť (viz obr. 2B).



Poznámka: Produkt sa nabíja približne 2-3 hodiny. Vyberte batériu z auta a prepojte ju s nabíjačkou, viď obr. 2C. Nepoužívajte túto USB nabíjačku k nabíjaniu iných produktov.

3 2.4GHz Automatické párovanie

1. Po nainštalovaní batérií zapnite ovládač aj auto. Na aute sa pomaly rozblíkajú svetlá a na ovládači sa rozsvieti indikačná dióda. Auto je teraz vo fáze automatického párovania. Úspešné dokončenie oznámi dvojité zvuk.
2. Každý ovládač môže byť spárovaný iba s jedným autom. Úspešné spárovanie nevyvolá žiadne rušenie.
3. Ak sa ovládač nespáruje s autom po dobu 1 minúty, vypnite auto aj vysielачku a opakujte párovanie.
4. Spárovanie s iným autom alebo ovládačom prebehne po vypnutí oboch zariadení a opätovnom zapnutí.



4 Základné ovládanie

Dopredu		
Dozadu		
Vľavo		
Vpravo		
Dlho stlačiť obe tlačidlá - pravá rotácia		
Dlho stlačiť obe tlačidlá - ľavá rotácia		

5 Pokročilé funkcie

DEMO: Po stlačení tlačidla sa auto uvedie do demonštračného režimu, v ktorom predvádza svoje možnosti. Demonštráciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla.

Vypnite prístroj a vyberte batérie z auta i ovládača, ak ich nebudete dlho používať.

6 Poznámky

1. Nehrajte sa s autom na ulici. Nájdite bezpečné miesto, kde sa vám nemôže nič stať.
2. Používaním auta vo vlhkom prostredí môžete spôsobiť skrat. Pre očistenie auta používajte čistú a suchú látku.
3. Keď auto ide nezvyklou rýchlosťou alebo zle reaguje, vymeňte batérie.
4. Batérie vkladajte či vymieňajte iba za prítomnosti dospelého osoby. Používajte len doporučené batérie.
5. Batérie vkladajte do správnej polohy. Neskratujte batérie!
6. Nekombinujte staré a nové batérie.
7. Nepripájajte prístroj k zdrojom elektrického napätia.

RIZIKO UDUSENIA

Obsahuje malé časti. Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Špecifikácie a farby výrobku sa môžu líšiť od nákresu a fotiek v tejto príručke.