

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1 Nainštalujte aplikáciu k dronu

1. Na Google Play alebo v APP store vyhľadajte „HTJR-UFO“.
2. Pre zahájenie inštalácie aplikácie naskenujte QR kód.



IOS APP




GooglePlay

2 Pridajte zariadenie

Zapnite dron. Skontrolujte, či je WIFI pripojená k hotspotu „HT_UFO****“.

Pokiaľ nie je, pripojte sa k hotspotu HT_UFO****. Nie je treba zadávať heslo.



obr. 1



obr. 2



obr. 3

3 Úvodná strana


Obr. 2 Pomoc Nastavenie Hrať

4 Video

Aby ste sa dostali cez úvodnú stranu, kliknite na ZAČNI („Play“). Obr. 3

5 Nastavenie funkcií

Kliknite na „Nastavenie“ na úvodnej obrazovke. Môžete tu zmeniť čiastkové nastavenie.




obr. 4



obr. 5

6 Pomoc

Ikony na hernej stránke Obr. 5 Obr. 6



obr. 6

- F1. Späť
- F2. Fotka
- F3. Video
- F4. Knížnica médií
- F5. Úprava rýchlosti
- F6. Udržanie výšky
- F7. Ovládanie gravitácie
- F8. Prepínač
- F9. Ďalšie nastavenia
- F10. Otočenie o 360°
- F11. Prehodenie kamery
- F12. Režim VR
- F13. Bezhlavý režim
- F14. Kalibrácia gyra
- F15. Štart
- F16. Núdzové zastavenie

- F17. Pristátie
- F18. Nasleduj prst
- F19. Hlasové ovládanie

- 1. Plynová páka
- 2/3. Otočka doľava/doprava
- 4/5. Ľavá/Pravá
- 6/7. Dopredu/dozadu
- 8/9. Kalibrácia dopredu/dozadu
- 10/11. Kalibrácia otáčanie doľava/doprava
- 12/13. Kalibrácia letu doľava/ doprava

7 Hlasové ovládanie

1. Ovládanie hlasom podporuje iba čínštinu a angličtinu.
2. Iba šesť smerov: let dopredu/dozadu, let doľava/doprava, štart/pristátie.