



W W W . T O Y . C Z

Instrukcja obsługi auta zdalnie sterowanego

Szanowny kliencie,

dziękujemy, że kupiłeś nasz produkt auto zdalnie sterowane. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt, chętnie pomożemy.

ConQuest entertainment

Opakowanie zawiera:

1x auto
1x pilot

Baterie:

Auto 5x AA – nie są zawarte w opakowaniu
Pilot 1x 9V – nie są zawarte w opakowaniu

Ostrzeżenie!

Zawiera małe części – niebezpieczeństwo połknięcia.
Nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Po przeczytaniu instrukcji obsługi proszę jej nie wyrzucać, proszę zachować ją w razie gdyby była potrzebna później

Własności i funkcje auta:

Funkcje: Auto jeździ do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, posiada także przednie i tylne światła.

Własności: Autentyczne auto z niezależnym układem zawieszenia.

Jeżeli samochód traci moc, niektóre funkcje mogą przestać działać. To najwyższy czas aby wymienić baterie na nowe lub doładować (jeśli są do tego przeznaczone). Czas jazdy może się różnić w zależności od używanych baterii a także sposobu jazdy.

Nigdy nie jeźdź auto w piasku, w śniegu lub w wodzie.

Skieruj antenę pilota zawsze na auto, nigdy nie przed nie. Jeżeli auto jest zbyt daleko od pilota, nie musi funkcjonować prawidłowo. Jeżeli antena jest wygięta, należy ją delikatnie wyprostować.

Sygnal pomiędzy pilotem a autem może być zakłócony przez druty elektrycznego napięcia lub innym autem albo innym modelem auta zdalnie sterowanego, które jeździ na tych samych częstotliwościach. Unikaj tych wpływów.

Nie wystawiaj auto na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub wielkie ciepło. Jeśli auto nie używasz, wyłącz go.

Rysunek auta na obrazku jest tylko ilustracyjny i może się różnić od rzeczywistego auta zdalnie sterowanego.

Zaczynamy jeździć:

1. Obróć kółko na aucie w miejscu gdzie jest pokrywa na baterie. Otwórz pokrywę na baterie i włóż do środka 5x baterii AA zgodnie z biegunowością. Zamknij pokrywę.
2. Włóż antenę do otworu w pilocie i przykręć ją. Otwórz pokrywę na baterie i włóż do niej baterię 1x9V. Pokrywę zamknij.
3. Włącz pilot – pozycja ON rozświeci się światło. Włącz auto – pozycja ON.
4. Ustaw auto tak aby jeździło prosto.

Eksploatacja i konserwacja:

- Jeśli nie bawisz się zabawką, wyciąg baterie.
- Zabawkę delikatnie przecieraj czystą szmatką.
- Nie wystawiaj zabawki bezpośrednim źródłom ciepła.
- Przechowuj zabawkę w suchym miejscu.
- Zabawka nie może być zanurzona do wody. Spowoduje to uszkodzenie elektronicznych podzespołów.

Częstotliwości:

Od 26,957MHz do 27.283MHz

Od 40.660MHz do 40.700MHz

Maksymalna moc wysyłania (ERP): Nie więcej niż 10mV.

Rady i wskazówki:

- Różne typy baterii lub kombinacje starych i nowych nie mogą być używane równocześnie.
- Akumulatory mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą.

- Wejścia nie mogą być zwarte.
- Baterie muszą być włożone odpowiednio, uwzględniając bieguny.
- Nie ładuj baterii które nie są przeznaczone do ładowania.
- Akumulatory muszą być przed ładowaniem wyciągnięte z urządzenia.
- Wolno używać tylko baterii które są zgodne z zaleceniami.
- Rozładowane baterie muszą być wyciągnięte z urządzenia.
- Proszę nie używać równocześnie starych i nowych baterii.
- Baterie nie mogą być wystawione na bezpośrednie słońce, ogień i wodę.
- Jeśli płyn z baterii wycieknie na skórę lub ubranie, proszę niezwłocznie ten obszar spłukać wodą.
- Zawsze używaj ładowarki, która jest przeznaczona do danego typu baterii.
- Plastikowe opakowanie nie jest przeznaczone do zabawy i może spowodować uduszenie. Trzymaj go z dala od dzieci.
- Baterie należy utylizować w sposób odpowiedzialny. Nigdy nie wrzucaj ich do ognia!

WEEE

Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyjmij baterie i przechowuj je oddzielnie. Obowiązkiem użytkownika jest przekazać odpad do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozostały odpad może być wyrzucony do mieszanego odpadu.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą NV 426/2000 Sb

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 1999/5/EC CE

Dystrybutor:
ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 961/27d, Praha 9
info@cqe.pl
www.toy.cz
tel: 284 000 160